


ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zanim zaczniesz używać urządzenie przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj wyłącznie z jej wskazaniami.

Ważne: Osoby (w tym dzieci), które ze względów zdrowotnych lub innych mających wpływ na bezpieczne użytkowanie urządzenia, nie mogą należycie obsługiwać urządzenia nie powinny użytkować czajnika. Użytkowanie urządzenia może stanowić dla nich niebezpieczeństwo skaleczenia lub poparzeń. Szczególnie dotyczy to dzieci, które mogą uznać urządzenie za zabawkę.

- Zanim włączysz urządzenie sprawdź czy napięcie sieciowe zgadza się z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podczas użycia nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru. Trzymaj z dala od dzieci i osób niepowołanych.
- Regularnie sprawdzaj czy kabel zasilający nie jest uszkodzony. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Urządzenie służy tylko do użytku domowego i powinno być używane zgodnie ze wskazaniami niniejszej instrukcji.
- Nie zanurzaj w wodzie ani żadnym innym płynie. W celu utrzymania urządzenia w porządku odnieś się do działu „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA” ponieważ dostanie się wody do otworów w urządzeniu może je uszkodzić.
- Nie używaj w pobliżu źródeł ciepła.
- Przed czyszczeniem zawsze wyłączaj urządzenie z prądu. Nie wyciągaj kabla zasilającego mając wilgotne ręce.
- Nie używaj na zewnątrz, zadбай, aby urządzenie pracowało w suchym otoczeniu.
- Nigdy nie używaj urządzeń ani części nieposiadających rekomendacji producenta, ponieważ może to być niebezpieczne dla użytkownika. Mogą one również wpłynąć na wadliwe działanie urządzenia lub jego uszkodzenie.
- Nigdy nie ciągnij, nie podnoś itp. urządzenia za kabel ani nie wyłączaj wtyczki z sieci w ten sposób. Nie owijaj kabla wokół urządzenia, nie zginaj go, nie skręcaj.
- Stawiaj urządzenie na płaskich powierzchniach aby się nie przechyliło.
- Uważaj na kabel zasilający. Nie umieszczaj go nad urządzeniem tuż przy przepływie powietrza, gdyż może to grozić jego uszkodzeniem.
- Zawsze ustawiaj grzejnik w taki sposób by łatwopalne materiały (takie jak np. firany) nie miały z nim styczności. Sprawdzaj czy urządzenie stoi prosto na swojej podstawie.
-  Upewnij się że otwory wlotu i wylotu powietrza nie są zakryte. Nie przykrywaj urządzenia bowiem może to wywołać pożar.
- Ostrzeżenie:** Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, prysznic, umywalk, basenów czy innych pojemników z wodą. Mając kontakt z wodą nie wolno dotykać żadnych elementów urządzenia.
- Temperatura siatki może być bardzo wysoka. Unikaj kontaktu ze skórą.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych i wybuchowych materiałów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia ani jego elementów.

^(*)Uprawniony elektryk: Osoba wskazana przez dział sprzedaży producenta lub importera lub każda osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje umożliwiające dokonywanie tego typu napraw bez stwarzania zagrożenia. W każdym przypadku urządzenie należy przekazywać tym osobom.