

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zanim zaczniesz używać urządzenie przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj wyłącznie z jej wskazaniem.

Ważne: *Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi, albo osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zastosowano nad nimi nadzór lub udzielono im instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z tym niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Nie zostawiaj włączonego urządzenia wraz z przewodem bez nadzoru, trzymaj z dala od dzieci poniżej 8 roku życia i osób niepowołanych kiedy jest podłączone do sieci lub się chłodzi.*

- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest używane.
- Od czasu do czasu sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub urządzenie wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. W takim przypadku naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka (*).
- Używaj urządzenia wyłącznie do celów domowych i w sposób wskazany w niniejszej instrukcji.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie z jakiegokolwiek powodu. Nigdy nie wkładaj go do zmywarki.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Przełącznik prędkości musi znajdować się w pozycji „0”, a urządzenie musi być odłączone od zasilania przed czyszczeniem, wymianą akcesoriów lub gdy nie jest używane.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz i zawsze umieszczaj je w suchym otoczeniu.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód. Upewnij się, że przewód nie może się w żaden sposób zaczepić, aby uniknąć upadku urządzenia.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie do przygotowywania potraw.
- Ten rodzaj urządzenia nie może działać w sposób ciągły; nie jest to profesjonalny typ urządzenia. Konieczne jest okresowe zatrzymanie. Sprawdź rozdział „Ważna informacja” w instrukcji obsługi.
- Bezwzględnie konieczne jest utrzymywanie urządzenia w czystości przez cały czas, ponieważ ma ono bezpośredni kontakt z żywnością. Sprawdź rozdział „Czyszczenie” w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia, nawet pod nadzorem.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że akcesorium jest solidnie i prawidłowo zamocowane na bloku silnika.
- Upewnij się, że ręce i / lub inne przybory są z dala od miski, gdy urządzenie jest używane, aby uniknąć poważnych obrażeń. Nigdy nie dotykaj akcesoriów, gdy urządzenie jest w użyciu. Ponadto nigdy nie próbuj w żaden sposób zatrzymać ruchu akcesoriów. Użyj funkcji WYŁ. („0”) przełącznika lub odłącz urządzenie od sieci.
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowywania niewielkich ilości żywności, którą należy dość szybko zużyć.

- (*) Kompetentny wykwalifikowany elektryk: dział posprzedażny producenta lub importera lub każda osoba wykwalifikowana, upoważniona i kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw w celu uniknięcia wszelkiego niebezpieczeństwa. W razie potrzeby należy oddać urządzenie takiemu elektrykowi.