


ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zanim zaczniesz używać urządzenie przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj wyłącznie zgodnie z jej wskazaniami.

Ważne: Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi, albo osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zastosowano nad nimi nadzór lub udzielono im instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z tym niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Nie zostawiaj włączonego urządzenia wraz z przewodem bez nadzoru, trzymaj z dala od dzieci poniżej 8 roku życia i osób niepowołanych zwłaszcza kiedy jest podłączone do sieci lub się chłodzi.

- ❑ Zanim włączysz urządzenie do kontaktu sprawdź czy napięcie sieciowe zgadza się z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- ❑ Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia.
- ❑ Podłącz wtyczkę tylko do uziemionego gniazdka.
- ❑ Zgodnie ze wskazaniami niniejszej instrukcji urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego.
- ❑ Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- ❑ Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu innych gorących powierzchni.
- ❑ Regularnie sprawdzaj czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony. W razie uszkodzenia kabla musi on zostać wymieniony na nowy przez specjalistę elektryka (*). Wszystkie naprawy powinien wykonywać specjalista elektryk (*).
- ❑ Nigdy nie ciągnij, nie podnoś itp. urządzenia za kabel ani nie wyłączaj wtyczki z sieci w ten sposób. Nie owijaj kabla wokół urządzenia, nie zginaj go, nie skręcaj.
- ❑ W przypadku uszkodzenia zbiornika wody należy postąpić jak w punkcie powyżej: oddaj urządzenie w ręce wykwalifikowanego specjalisty w celu naprawy. Nieodpowiedni montaż może spowodować ryzyko szoku elektrycznego podczas użytkowania urządzenia.
- ❑ Nie używaj na zewnątrz pomieszczeń, zadбай, aby urządzenie pracowało w suchym otoczeniu.
- ❑ Nigdy nie używaj urządzeń ani części nie posiadających rekomendacji producenta, ponieważ może to być niebezpieczne dla użytkownika. Mogą one również wpłynąć na wadliwe działanie urządzenia lub jego uszkodzenie.
- ❑ Para nie powinna być skierowana bezpośrednio w kierunku sprzętu zawierającego części elektryczne, np. wewnątrz kucharki.
- ❑ Przed podłączeniem urządzenia rozwiń całkowicie kabel.
- ❑ **Przed otwarciem, napełnieniem, opróżnieniem, przenoszeniem lub czyszczeniem wyłącz urządzenie z prądu i pozwól mu się wychłodzić. Nigdy nie otwieraj zbiornika podczas użytkowania.**
- ❑ Po skończeniu pracy zawsze wyłączaj urządzenie z prądu.
- ❑ Symbol na urządzeniu  oznacza, że należy być ostrożnym podczas użytkowania! Kontakt z gorącą wodą, parą lub metalowymi elementami urządzenia może skutkować poważnymi poparzeniami.
- ❑ Nigdy nie wypełniaj zbiornika wody octem, alkoholem, środkami nawaniającymi detergentami czy innymi produktami chemicznymi.
- ❑ Upewnij się, że urządzenie nie jest pochylone o ponad 45° podczas jego działania. Podczas pracy dysza urządzenia nie powinna być skierowana w kierunku ludzi, zwierząt czy roślin.

(*)Uprawniony elektryk: Osoba wskazana przez dział sprzedaży producenta lub importera lub każda osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje umożliwiające dokonywanie tego typu napraw bez stwarzania zagrożenia. W każdym przypadku urządzenie należy przekazywać tym osobom.

CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie może być używane wszędzie, jest łatwe do przenoszenia; wystarczy tylko napełnić wodą. Myje, czyści i dezynfekuje bez środków chemicznych (powyżej 100°C) różne materiały i powierzchnie, np. okna, materiały, meble ogrodowe, rowery, auta, kafelki itp. Ostrzeżenie! Nigdy nie kieruj urządzeniem w kierunku ludzi czy zwierząt. Urządzenie świetnie nadaje się do dezynfekcji lodówek czy łazienek, do usuwania przykrych zapachów z materiałów, do walki z roztocznymi i innymi pasożytami w materacach, poduszkach i dywanach.