

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Zanim zaczniesz używać urządzenie przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj wyłącznie z jej wskazaniem.

Ważne: *Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i więcej oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi, albo osoby nie mające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeśli zastosowano nad nimi nadzór lub udzielono im instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i związanych z tym niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Nie zostawiaj włączonego urządzenia wraz z przewodem bez nadzoru, trzymaj z dala od dzieci poniżej 8 roku życia i osób niepowołanych kiedy jest podłączone do sieci lub się chłodzi.*

- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu podanemu na urządzeniu.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Od czasu do czasu sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub urządzenie wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia. W takim przypadku naprawy powinien dokonać kompetentny wykwalifikowany elektryk (*). W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez kompetentnego wykwalifikowanego elektryka (*) w celu uniknięcia wszelkiego niebezpieczeństwa.
- Używaj urządzenia wyłącznie do celów domowych i w sposób wskazany w niniejszej instrukcji.
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni i z dala od mokrych środowisk.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie z jakiegokolwiek powodu. Nigdy nie wkładaj go do zmywarki.
- Nigdy nie dotykaj kabla ani ekspresu wilgotnymi lub mokrymi rękami.
- Nigdy nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
- Nigdy nie podnoś dźwigni podczas pracy.
- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka i poczekać, aż ostygnie.
- Nigdy nie używaj urządzenia na zewnątrz i zawsze umieszczaj je w suchym środowisku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta. Mogą one stanowić zagrożenie dla użytkownika i ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia, ciągnąc za przewód. Ustaw urządzenie na stole lub płaskiej powierzchni. Upewnij się, że przewód nie może zostać w żaden sposób przycięty. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia i nie zginaj go.
- Nigdy nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.
- Do usuwania kamienia kotłowego używaj wyłącznie specjalnych produktów do usuwania kamienia. Nigdy nie używaj amoniaku ani innych substancji, które mogą szkodzić zdrowiu.
- Nigdy nie używaj ekspresu do kawy bez wody. Zawsze upewnij się, że poziom wody w zbiorniku nie jest niższy niż minimalny.

(*) Kompetentny elektryk: dział obsługi posprzedażnej producenta lub importera lub każda osoba, która jest wykwalifikowana, upoważniona i kompetentna do wykonywania tego typu napraw w celu uniknięcia wszelkiego niebezpieczeństwa. W razie potrzeby należy oddać urządzenie temu elektrykowi w celu przeglądu lub naprawy.